

Dérailleur arrière



Des manuels de l'utilisateur sont disponibles dans d'autres langues à : <http://si.shimano.com>

AVERTISSEMENT IMPORTANT

- Pour tout renseignement supplémentaire concernant l'installation et le réglage, prière de contacter le lieu d'achat ou un revendeur de bicyclettes à proximité. Un manuel du revendeur est également disponible sur notre site Web (<http://si.shimano.com>).
- Ne pas démonter ou modifier ce produit.

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur avant toute utilisation et vous y conformer pour une utilisation correcte.

Informations générales concernant la sécurité

Pour obtenir des informations sur le remplacement, contactez le magasin où vous avez effectué votre achat ou un vendeur de vélos.

⚠ AVERTISSEMENT

- Les intervalles d'entretien dépendent de l'utilisation et des conditions. Nettoyer régulièrement la chaîne avec un produit de nettoyage pour chaîne. N'utilisez jamais de solvants à base d'acide ou d'alcali tels que des produits pour enlever la rouille. Si l'on utilise ces diluants, la chaîne risquera de rompre et de causer des blessures graves.
- Contrôlez la chaîne pour tout dommage (déformation ou fissure), saut de chaîne, ou autres problèmes, tels que changement de vitesse non souhaité. En cas de problème, consultez un distributeur ou une agence. La chaîne peut se briser et vous pourriez tomber.
- Après avoir bien lu le manuel de l'utilisateur, le ranger dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Remarque

- Lors de l'installation du SHADOW RD+, assurez-vous de vérifier que le cache de l'unité de plaque et le capuchon de cache d'unité de plaque sont bien fixés avant de prendre votre vélo.
- Si le changement de vitesses ne s'effectue pas sagement, nettoyer le dérailleur et lubrifier toutes les pièces mobiles.
- Les pignons doivent être lavés régulièrement avec un détergent neutre. De plus, nettoyer la chaîne avec un produit détergent neutre et la graisser peut être un moyen efficace pour allonger la durée de vie des pignons et de la chaîne.
- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure et la détérioration naturelle du fait d'un usage normal et du vieillissement.


Inspections régulières avant de conduire la bicyclette

Avant de conduire la bicyclette, vérifier les articles suivants. Si l'un des articles suivants présente un problème, contacter le lieu d'achat ou un revendeur de bicyclettes.

- Le changement des vitesses se produit-il en douceur?
- Les maillons présentent-ils un jeu important?
- Les galets présentent-ils un jeu important?
- Les dérailleurs émettent-ils des bruits anormaux?
- La chaîne est-elle notablement endommagée?

Nom des pièces

- * La forme diffère en fonction du modèle. Un modèle sans capuchon est également disponible.



Fonctionnement

Assurez-vous de déplacer l'interrupteur du levier dans la position OFF avant de déposer la roue arrière.

*En fonction du modèle, la forme et la position du contacteur de levier peuvent différer.

